

## Monteringsvejledning

### uridan<sup>®</sup> glasfiber urinaler med fod til vertikale afløb, type GVF-1.

Montering af uridan<sup>®</sup> urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskylende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan<sup>®</sup> urinaler.

uridan<sup>®</sup> urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. På emballagen er påtrykt en boreskabelon i målforholdet 1:1.
2. Skær skabelonen ud og brug den til at bore huller til de vedlagte beslag.
3. Monter beslag nr. (1), urinalet hænger på dette beslag.
4. Monter beslag nr. (3), til fastgørelse af foden.
5. uridan<sup>®</sup> urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr.1 og 3 og ned i afløbsbøjningen.
6. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.
7. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og der påfyldes ca. 1 liter vand.
8. Dækslet Pos.(A) lægges på.
9. Herefter hældes 0,3 liter urilock<sup>®</sup> spærrevæske ovenpå dækslet.

Urinalet er nu klar til brug!

**Vigtigt:** Fyld *aldrig* urilock<sup>®</sup> spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

