

Monteringsvejledning

uridan[®] keramik urinaler - til horisontale afløb, type KH-4.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskylende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. Monter beslag nr. (5), urinalet hænger på dette beslag.
2. Der skal anvendes PP-B-HT bøjning VVS nr. 186114050. (Vist nederst på skitsen)
3. Monter beslag nr. (14), beslaget understøtter 90° bøjningen til afløbet.
4. Sørg for den korrekte afstand på 112 mm fra mur til midten af røret.
5. uridan[®] urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 5 og ned i afløbsbøjningen.
6. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.
7. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og der påfyldes ca. 1 liter vand.
8. Dækslet Pos.(A) lægges på.
9. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

