

Monteringsvejledning

uridan[®] glasfiber urinaler til horisontale afløb, Type GH-6.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskylende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes \varnothing 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. På emballagen er påtrykt en boreskabelon i målforholdet 1:1,
2. Skær skabelonen ud og brug den til at bore huller til de vedlagte beslag.
3. Monter beslag nr. (1), urinalet hænger på dette beslag.
4. Monter beslag nr. (14), beslaget understøtter 90° bøjningen til afløbet.
5. Sørg for den korrekte afstand på 107 mm fra mur til midten af røret.
6. Urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 1 og ned i afløbsbøjningen.
7. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
8. Dækslet Pos.(A) lægges på.
9. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.
10. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

