

Monteringsvejledning

uridan[®] Cadet glasfiber urinaler til horisontale afløb, type GHC-1.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskyllende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Monteringens skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. Monter beslag nr. 4, urinalet hænger på dette beslag.
2. Monter beslag nr. 14, beslaget understøtter 90° bøjningen til afløbet.
3. Sørg for den korrekte afstand på 107 mm fra mur til midten af røret.
4. uridan[®] urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 4 og ned i afløbsbøjningen.
5. Det lille PVC rør (Pos. B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
6. Dækslet (Pos. A) lægges på.
7. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.
8. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

