

Monteringsvejledning

uridan[®] glasfiber urinaler med fod til vertikale afløb, type GVF-6.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskyllende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. Monter beslag nr. (1), urinalet hænger på dette beslag.
2. Monter beslag nr. (3), til fastgørelse af foden.
3. uridan[®] urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 1 og 3 og ned i afløbsbøjningen.
4. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
5. Dækslet Pos.(A) lægges på.
6. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.
7. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

