

Monteringsvejledning

uridan[®] TOWER m/flange - vertikale afløb, Type GVT-2.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskyllende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes \varnothing 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

TOWER urinalet er beregnet til direkte montage på gulvafløb, idet urinalet monteres i gulv med medfølgende bolte.

1. Tilpas afløbsrør.
2. Sæt urinalet på plads, marker hullerne på gulvet, tag urinalet af igen.
3. Bor hullerne til raw plugs, sæt raw plugs i.
4. Sæt urinalet på plads, monter skruerne.
5. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
6. Dækslet Pos.(A) lægges på.
7. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.
8. Læg en silikonefuge mellem urinal og gulv.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

