

Monteringsvejledning

uridan[®] SitDown non water unisex urinal, Type GY-6.

Montering af uridan[®] SitDown non water unisex urinal er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskylende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] SitDown non water unisex urinal fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes \varnothing 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. uridan[®] SitDown non water unisex urinal holdes ind mod muren og trykkes ned i afløb \varnothing 50mm.
2. Læg en silikonefuge hele vejen rundt om urinalet – både mod mur og gulv.
3. Det lille PVC rør Pos.(B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
4. Dækslet Pos.(A) lægges på.
5. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.

uridan[®] SitDown non water unisex urinal er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

