

## Monteringsvejledning

### uridan<sup>®</sup> Cadet keramik urinaler til horisontale afløb, type KHC-5.

Montering af uridan<sup>®</sup> urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskyllende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan<sup>®</sup> urinaler.

uridan<sup>®</sup> urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. Monter beslag nr. 19, urinalet hænger på dette beslag.
2. Monter beslag nr. 14, beslaget understøtter 90° bøjningen til afløbet.
3. Sørg for den korrekte afstand på 100 mm fra mur til midten af afløbsrøret.
4. uridan<sup>®</sup> urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 19 og ned i afløbsbøjningen.
5. Det lille PVC rør (Pos. B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
6. Dækslet (Pos. A) lægges på.
7. Herefter hældes 0,3 liter urilock<sup>®</sup> spærrevæske ovenpå dækslet.
8. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.

Urinalet er nu klar til brug!

**Vigtigt:** Fyld *aldrig* urilock<sup>®</sup> spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

