

Monteringsvejledning

uridan[®] keramik urinaler til vertikale afløb, type KV-6.

Montering af uridan[®] urinaler er meget enkelt. Såfremt der tidligere har været monteret vandskyllende urinaler, **skal** afløbsrørene renses for urinsten inden montering af uridan[®] urinaler.

uridan[®] urinaler fungerer uden vand, og skal derfor kun tilsluttes ø 50 mm afløbsrør. Montering skal udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer og må kun foretages af autoriserede installatører.

1. Monter beslag nr. 19, urinalet hænger på disse beslag.
2. Sørg for den korrekte afstand på 110 mm fra mur til midten af afløbsrøret.
3. uridan[®] urinalet holdes ind mod muren og trykkes fast ned over beslag nr. 19 og ned i afløbsrøret.
4. Det lille PVC rør (Pos. B) monteres i vandlåsen og vandlåsen fyldes med vand.
5. Dækslet (Pos. A) lægges på.
6. Herefter hældes 0,3 liter urilock[®] spærrevæske ovenpå dækslet.
7. Læg en silikonefuge mellem urinal og mur.

Urinalet er nu klar til brug!

Vigtigt: Fyld *aldrig* urilock[®] spærrevæske på inden dækslet er sat i.

Sørg venligst for, at slutbrugeren får udleveret vedlagte rengørings- og vedligeholdelsesvejledning.

