

uridan-Reinigungsanleitung

Tägliche Reinigung

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



Die einfache, tägliche Reinigung funktioniert bei uridan mit uri**CLEAN**. Damit wird die Oberfläche einfach besprüht – und der Lotuseffekt verhindert, dass Urintropfen haften bleiben. Sie perlen einfach ab.

①



» Täglich die Oberfläche des Urinals mit uri**CLEAN** ausreichend einsprühen.

②



» Alle 2 **Wochen** den Deckel entfernen und reinigen sowie den Hals und Rand des Urinals mit einer Bürste säubern.

③



» Mit uri**CLOTH** die Oberfläche des Urinals polieren. Somit ist die Reinigung ihres Urinals abgeschlossen.

Bei starker Frequenz, empfehlen wir das Urinal mehr als einmal täglich zu reinigen.

Nachfüllen der Sperrflüssigkeit

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Die speziell entwickelte Sperrflüssigkeit sorgt dafür, dass uridan-Urinalen zu 100 % **geruchlos** ohne anfällige Dichtungen funktionieren.



» Sperrflüssigkeit uri**LOCK** direkt über den Deckel leeren.

» Nachfüllen je nach Frequenz (alle 1-3 Monate)

uridan-Reinigungsanleitung

Tiefenreiniger

uri**STRONG**

Art.Nr. 618 730 030



Idealer Tiefenreiniger für schwere und hartnäckige Verschmutzungen sowie Ablagerungen im Sanitärbereich. uri**STRONG** löst auch Kalk- und Urinstein, Kesselstein sowie andere mineralische Ablagerungen.

3- bis 6-mal jährlich empfohlen (je nach Verschmutzung).

①



» Deckel mit dem Saugnapf anheben.

②



» ca. 100 ml uri**STRONG** direkt ins Urinal leeren und 5 bis 15 min einwirken lassen (je nach Verschmutzung).

③



» **Schnell** ca. 5 Liter warmes Wasser hineinleeren, sodass sich der Siphon leert.

④



» Den Innenbereich des Siphons sowie den Rand und Hals des Urinals mit der Bürste reinigen.
» Nochmals spülen und den Siphon **langsam** mit Wasser auffüllen.

⑤



» Sperrflüssigkeit uri**LOCK** über den Deckel leeren.