

uridan-Reinigungsanleitung

Tägliche Reinigung



uri**CLEAN**NEU



» uri**CLEAN**
auf Deckel und
Oberfläche sprühen.
Kurz einwirken lassen.



» Mit einer
handelsüblichen Bürste
kreisförmig reinigen.



» Mit dem Reinigungstuch
uri**CLOTH** die äußere
und innere Oberfläche
des Urinals in kreis-
förmigen Bewegungen
polieren.

Nachfüllung

ca. alle 3 Monate notwendig



uri**LOCK**NEU



» Sperrflüssigkeit
uri**LOCK** direkt über den
Deckel leeren.

WARTUNG
JETZT IN NUR
10 SEKUNDEN!

uridan-Reinigungsanleitung

Tiefenreiniger

1 bis 2 mal jährlich empfohlen



uriSTRONG^{NEU}



- » 5 bis 10 Liter Wasser direkt über den Deckel leeren.
- » Deckel mit dem Saugnapf anheben.



- » Warmes Wasser mit uriSTRONG wie im angegebenen Verhältnis mischen.



- » uriSTRONG-Mischung ins Urinal leeren und 5 bis 30 min. einwirken lassen.



- » 10 Liter kaltes Wasser nachspülen.



- » Deckel einsetzen und uriLOCK über den Deckel leeren.